


MEnV 180 Pro

Dezentrales Lüftungsgerät



mit Wärmerückgewinnung

DE Anleitung Wechsel Motor mit Spiralkabel


GB Changing the motor with spiral cable




1




2





3




4




5




6




7



8



9



10

